

WARNINGS!/IMPORTANT INFORMATION

Attention /Informazioni importanti - Warnungen/Wichtige Informationen - Advertencias/Información importante - Avvertenze/Informazioni importanti /Важные предупреждения/Важная информация - Avarijne informacije /Información importante - Varoitus/Tärkeät tiedot /Problemy/Powstałe problemy - Різномовні повідомлення /Información importante - Avvertimenti /Важна інформація /Uzostreżenie /Важна інформація - Upozorenia/Vážne informácie - Upozorenia/Vážne informácie - Varningar/Viktigt information

⚠️ Do insert / replace batteries. Uncrew battery cover and insert batteries, observing polarity guide. Ensure battery cover is securely screwed in place before use. Take care to fit batteries observing the plus & minus markings. Replace all used batteries at the same time. Do not mix used and new batteries, rechargeable or different types (alkaline or carbon zinc), or different brands of batteries. Only use batteries of the same type. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. The supply terminals are not to be short-circuited. Exhausted batteries are to be removed immediately. Packaging (and instructions if included) must be kept since they contain important information.

⚠️ Pour insérer / remplacer les piles. Dévisser le cache du compartiment à piles et insérer les piles en tenant compte des indications de polarité. Veiller à ce que le cache du compartiment à piles soit bien vissé avant utilisation. Veillez à installer les piles en respectant les piles plus et moins. Remplacez toutes les piles usagées en même temps. Ne mélangez pas des piles usagées et neuves, rechargeables, de différents types (alcalines ou carbone-zinc) ou différentes marques de piles. Utilisez uniquement des piles du même type. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être rechargées. Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées. Les piles déchargées doivent être retirées immédiatement. Veuillez conserver l'emballage (et les instructions si incluses), car il contient des informations importantes.

⚠️ Um die Batterien einlegen/zu ersetzen. Den Batteriedeckel abschrauben und die Batterien unter Beachtung der Polungsangaben einlegen. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass der Batteriedeckel an seiner Stelle festgeschraubt ist. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die Plus- und Minus-Markierungen. Wechseln Sie alle verbrauchten Batterien gleichzeitig. Verbrauche und neue Batterien, Akkus, verschiedene Typen (Alkali- oder Zink-Kohle-Batterien) oder verschiedene Batteriemarken sollten nicht miteinander kombiniert werden. Verwenden Sie nur Batterien des gleichen Typs. Nicht-aufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufladen werden. Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Produkt entnommen werden. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden. Die Versorgungsanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Verbrauchte Batterien müssen sofort herausgenommen werden. Die Verpackung und Bedienungsanleitungen müssen aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthalten.

⚠️ Insertar o cambiar las pilas. Desensrocar la tapa e insertar las pilas prestando atención a la polaridad. Antes de usarlo, asegúrese de que la tapa está bien colocada. Tenga cuidado de colocar las pilas respetando las marcas de más y menos. Reemplace todas las pilas usadas al mismo tiempo. No mezcle pilas usadas y nuevas, recargables, de diferentes tipos (alcalinas o de zinc carbónico) o de diferentes marcas. Use solo pilas del mismo tipo. Las pilas no recargables no se deben recargar. Las pilas recargables deben retirarse del producto antes de recargarlas. Las pilas recargables solo deben recargarse bajo la supervisión de un adulto. No se deben cortocircuitar los terminales de alimentación. Las pilas agotadas deben retirarse inmediatamente. Se recomienda conservar el empaque y las instrucciones (en caso de haber), ya que contienen información importante.

⚠️ Per inserire / sostituire le batterie. Svitare il coperchio delle batterie ed inserire le batterie, osservando la polarità. Assicurarsi che il coperchio delle batterie sia fermamente avvitato in posizione prima dell'uso. Prestare attenzione a montare le batterie rispettando i segni più e meno. Sostituire tutte le batterie usate contemporaneamente. Non miscelare batterie nuove e usate, ricaricabili, di tipo diverso (alcaline o carbone-zinc) o batterie di marchi diversi. Utilizzare solo batterie dello stesso tipo. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Le batterie ricaricabili devono essere estratte dal prodotto prima di essere ricaricate. Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo con la supervisione di un adulto. I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati. Le batterie esauste devono essere rimosse immediatamente. L'imballaggio (e le eventuali istruzioni) devono essere conservati poiché contengono informazioni importanti.

⚠️ Om batterier te plaatsen/vervangen. Schroef het batterjekomplis los en plaats de batterijen. Hou rekening met de polariteit. Zorg ervoor dat het batterjekomplis weer goed vastgeschroefd is voor gebruik. Let bij het plaatsen van de batterijen goed op het plus- en minteken. Vervang alle gebruikte batterijen tegelijkertijd. Mix geen oude met nieuwe batterijen, herlaadbare met niet-herlaadbare, verschillende typen (alkaline of koolstof/zink) of batterijen van verschillende merken met elkaar. Gebruik alleen batterijen van hetzelfde type. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet herladen worden. Oplaadbare batterijen moeten eerst uit het product vóórdat ze worden opgeladen. Oplaadbare batterijen mogen alleen worden opgeladen onder toezicht van een volwassene. De contactpunten mogen niet kortgesloten worden. Lege batterijen moeten onmiddellijk worden verwijderd. De verpakking (en de instructies indien meegeleverd) moeten worden bewaard omdat ze belangrijke informatie bevatten.

⚠️ Para insertar/sustituir las pilas. Desparafuse a tampa das pilhas e insira as pilhas, observando a orientação de polaridade. Certifique-se de que a tampa da bateria foi firmemente aparafusada no seu lugar antes da utilização. Coloque as pilhas cuidadosamente, verificando as marcas dos polos positivo e negativo. Substitua todas as pilhas usadas ao mesmo tempo. Não misture pilhas novas e usadas, recarregáveis, de tipos diferentes (alcalinas ou zinco-carbono) ou pilhas de marcas diferentes. Utilize apenas pilhas do mesmo tipo. As pilhas não recarregáveis

não devem ser recarregadas. As pilhas recarregáveis devem ser removidas do produto antes de serem recarregadas. As pilhas recarregáveis só devem ser recarregadas sob a supervisão de adultos. Os terminais de alimentação não devem estar sujeitos a curto circuito. As pilhas gastas devem ser removidas imediatamente. Embalagem (e instruções, se incluídas) devem ser guardadas, porque contém informações importantes.

⚠️ Vlození/výměna baterií. Odšroubujte kryt baterií a vložte baterie podle vyznačené polarit. Před použitím se ujistěte, že je kryt baterií pevně připevněn. Dbejte na to, aby vložené baterie odpovídaly značkám plus a minus. Všechny použité baterie vyměňte současně. Nemiešajte používať a nové baterie a nabíjeť baterií, ani různé typy (alkalické nebo zinko-uhlíkové) ani jiné značky baterií. Používejte pouze baterie stejného typu. Nedobíjeť baterie nelze dobíjet. Dobíjeť baterie musí být z produktu před nabíjením vyjmuty. Nabíjeť baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Pípojivé svorky nelze zkratovat. Vybité baterie se musí okamžitě vyjmout. Obal (a návody, pokud je součástí balení) je třeba uschovat, protože obsahuje důležité informace.

⚠️ Sădas indașteset/uskiffes batterier. Skru batteridekselet og indsæt batterier, idet du følger polaritetvejledningen. Sørg for, at batteridekselet er skruet sikkert på plads for brug. Vær opmærksom på at isætte batterierne under hensyntagen til plus- og minus-markeringerne. Udskift alle brugte batterier på samme tid. Bland ikke brugte og nye batterier, genopladelige, forskellige typer af (alkalisk eller karbonzink) eller forskellige mærker af batterier. Brug kun batterier af samme type. Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades. Genopladelige batterier skal fjernes fra produktet, før de genoplades. Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af en voksen. Forsyningsterminalerne må ikke kortsluttes. Brugte batterier skal straks fjernes. Emballage (og eventuelle anvendelser) skal bevares, eftersom de indeholder vigtige oplysninger.

⚠️ Paristojen avtaimien/vaihtaminen. Irrota paristokotelon kansi ja aseta paristot napaisuusohjeen mukaan. Varmista, että paristokotelon kansi on ruuvattu kunnolla kiinni ennen käyttöä. Varmista, että asetat paristot plus- ja miinusmerkkienä huomioitua ottaen. Vaihda kaikki käytetyt paristot samanaikaisesti. Älä käytä käyttäytyä ja uusia paristoja seka ladattavia, erityyppisiä (alkalisia tai hiili-sinkiparistoja) tai eri merkisiä paristoja yhtä aikaa. Käytä yhtä aikaa vain samantyyppisiä paristoja. Ei-ladattavia paristoja ei saa ladata. Ladattavat paristot on poistettava tuotteen ennen niiden lataamista. Ladattavat paristot on ladattava vain aikuisen valvonnassa. Syttöliittimet ei saa yhdessä oikosulkea. Tyhjiksi käytetyt paristot on poistettava välittömästi. Pakkaus (ja ohjeet, jos se sisältyy toimitukseen) on säilytettävä, koska ne sisältävät tärkeitä tietoja.

⚠️ Για την τοποθέτηση/αντικατάσταση των μπαταριών: Ξεβιδώστε το κάλυμμα της μπαταρίας και τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με την υποδεικνυόμενη πολικότητα. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα της μπαταρίας έχει βιδωθεί καλά πριν από τη χρήση. Φροντίστε να τοποθετήσετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τις υποδεικνυόμενες ενδείξεις που και πλην των πόλων. Αντικαταστήστε όλες τις χρησιμοποιούμενες μπαταρίες ταυτόχρονα. Μην αναμειγνύετε χρησιμοποιούμενες και νέες μπαταρίες, επαναφορτιζόμενες, μπαταρίες διαφορετικών τύπων (αλκαλικές ή άνθρακα-ψευδαργύρου) ή διαφορετικών μάρκας. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του ίδιου τύπου. Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται από τον προΐον πριν από τη φόρτσή τους. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται υπό την επίβλεψη ενήλικου. Οι ακροδέκτες, τροφοδοσία, δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται. Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται αμέσως. Η συσκευασία (και οι οδηγίες, εφόσον την περιλαμβάνουν) πρέπει να φυλάσσονται, καθώς περιχου σημαντικές πληροφορίες.

⚠️ Ad elemek behelyezése/cserjeje: csavarja le az elemtároló fedelét, és helyezze be az elemeket a pólusjelölések betartásával. Használat előtt győződjön meg arról, hogy az elemtároló fedele megfelelően vissza van csavarva. Ugyeljen arra, hogy az elemeket a plusz és minusz jelölések figyelembevételével helyezze be. Az összes használt elemet egyszerre cserélje ki. Ne keverjen használt és új elemeket. Játékosan, különböző típusú vagy szer- (m) vagy különböző márkájú elemeket (szak zsonos típusú elemeket használjon). Ne újratöltesse az elemeket ne próbálja feltölteni. Töltés előtt távolítsa el a termékből az újratölthető elemeket. Az újratölthető elemek töltése kizárólag felnőtt felügyelete mellett történhet. A tápszármazékot nem szabad rövidre zárni. A lementült elemeket azonnal el kell távolítani. A csomagolást (és a használati utasítást, ha van) meg kell őrizni, mert fontos információkat tartalmaz.

⚠️ Sik setter du inn/bytter batterier. Skru av batteridekselet og sett inn batteriene. Følg polaritetveiledningen. Forsikre deg om at batteridekselet er ordentlig skrudd på plass for bruk. Pass på at du setter inn batteriene i henhold til plus- og minusmarkeringene. Bytt alle brukte batterier samtidig. Ikke bland brukte og nye batterier, oppladbare batterier, ulike typer batterier (alkaliske eller karbonzink) eller ulike batterimerker. Bruk kun batterier av samme type. Ikke-oppladbare batterier må ikke lades. Oppladbare batterier må fjernes fra produktet før de lades. Oppladbare batterier må kun lades under tilsyn av voksne. Forsyningsterminalene må ikke kortsluttes. Utledede batterier må straks fjernes. Emballage (og instruksjoner hvis disse følger med) må tas vare på fordi de inneholder viktig informasjon.

⚠️ Wkładanie / wymiana baterii: odkręć pokrywę baterii i włóż baterie, zwracając uwagę na ich biegunowość. Przed użyciem należy upewnić się, że pokrówka baterii jest dobrze przykręcona. Produkt powinien zostać użyty zgodnie z instrukcją, a oznaczenia plus i minus. Wymień zużyte zużyte baterie w tym samym czasie. Nie

nalezij używać jednocześnie zużytych i nowych baterii, baterii z akumulatorami, baterii różnego rodzaju (alkalicznych lub węglowo-zinkowych) ani baterii różnych marek. Należy używać wyłącznie baterii tego samego rodzaju. Nie ładować baterii nienadających się do ponownego ładowania. Akumulatory należy wyjąć z urządzenia przed ładowaniem. Działem wolno ładować akumulatory tylko pod nadzorem osób dorosłych. Nie wolno zwierać zacisków zasilania. Wyczerpane baterie należy natychmiast wyjąć z urządzenia. Należy zachować opakowanie oraz instrukcje (jeśli są dołączone) ze względu na zawarte w nich ważne informacje.

⚠️ Za umetanje/zamenu baterije. Odmrnite poklopac baterije i umetnite baterije, poštujući naznačenu polarit. Uverite se da je poklopac baterije čvrsto pričvršćen pre upotrebe. Vodite računa da postavite baterije poštujući oznake plus i minus. Zamenite sve korišćene baterije istovremeno. Nemojte mešati korišćene i nove baterije, punjive, različit tip (alkaline ili cink-uhljenik) ili različite brendove baterija. Koristite samo baterije istog tipa. Nepunjive baterije se ne smeju puniti. Punjive baterije treba ukloniti iz proizvoda pre punjenja. Punjive baterije se smeju puniti samo pod nadzorom odrasle osobe. Kontakti za napajanje ne smeju imati kratki spoj. Ispraznjene baterije treba odmah izvaditi. Pakovanje (i uputstva, ako su uključena) moraju se čuvati jer sadrže važne informacije.

⚠️ Vloženje/výměna baterií. Odskrutkujte kryt baterií a vložte baterie, pričom dbajte na správnú polaritu. Pred použitím skontrolujte, či je kryt baterií bezpečne zaskrutkovaný. Dbajte na to, aby ste baterie vložili tak, aby boli dodržané značky plus a minus. Vymieňte všetky použité baterie naraz. Nemiešajte používať a nové baterie, nabíjateľné, rôzne typy (alkalické alebo uhlikovo-zinkové) alebo baterie rôznych značiek. Použíajte iba baterie rovnakého typu. Nenabíjateľné baterie nie sú určené na opätovné nabíjanie. Nabíjateľné baterie musia byť vybrané z produktu pred ich nabíjaním. Nabíjateľné baterie môžu byť nabíjané iba pod dohľadom dospelého osoby. Napájacie svorky sa nesmú skratovať. Vybité baterie je potrebné ihneď odstrániť. Obal (a pokyny v prílohe, že sú jeho súčasťou) je potrebné uschovať, pretože obsahuje dôležité informácie.

⚠️ För att sätta i/byta batterier: skruva av batteriluckan och sätt i batterierna, notera polariteten. Kontrollera att batteriluckan är ordentligt fästskruvad innan användning. Var noggrann med att sätta i batterierna rätt utifrån plus- och minusmarkeringarna. Byt ut alla uttjänta batterier samtidigt. Blanda inte använda och nya batterier, uppladdningsbara, olika typer (alkaliska eller kolzink) eller olika märken av batterier. Använd endast batterier av samma typ. Batterier som inte är uppladdningsbara får inte laddas. Upladdningsbara batterier ska tas bort från produktén innan de laddas. Upladdningsbara batterier får endast laddas under tillsyn av en vuxen. Kontaktarna får inte kortslutas. Uttömda batterier ska omedelbart tas ur enheten. Förpackningen (och instruktioner om sådana finns) måste sparas eftersom de innehåller viktig information.

⚠️ The crossed out wheelee-bin symbol on this product is to remind you that waste electrical and electronic products, batteries and accumulators should not be disposed of with household waste. If you are unable to re-use or recycle your article it should be disposed of at a civic amenity site/local authority recycling facilities.



⚠️ Le pictogramme représentant une poubelle barrée figurant sur ce produit est là pour vous rappeler que les équipements produits, électriques et électroniques, les piles et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Si vous ne pouvez pas ré-utiliser ou recycler votre produit, il doit alors être disposé dans un centre de déchets local / au niveau d'une déchèterie locale de recyclage.

⚠️ Das Symbol der durchgeschrichenen Abfalltonne auf Rädern weist Sie darauf hin, dass unbrauchbare elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden sollten. Wenn Sie Ihren Artikel nicht wiederverwenden oder recyceln können, sollten Sie ihn über den kommunalen Wertstoffhof/die örtliche Recyclinganlage entsorgen.

⚠️ El símbolo de la papelera con ruedas tachada que aparece en este producto sirve para recordarle que los productos residuales eléctricos y electrónicos, pilas y acumuladores no deben tirarse con los residuos domésticos. Si no va a volver a usar el artículo, deséptelo en un punto verde de reciclaje.

⚠️ L'icona del cestino barrato stampata su questo prodotto serve a ricordarle che prodotti elettrici ed elettronici, batterie e accumulatori non vanno gettati assieme ai rifiuti domestici. Se non è possibile riutilizzare o riciclare il prodotto, rivolgersi a un'isola ecologica o centro di riciclaggio locale.

⚠️ Het doorgestreepte rolcatainsymbool op dit product moet u eraan herinneren dat elektrische en elektronische producten, batterijen en accumulators niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Als u het artikel niet kunt hergebruiken of recycleren, moet u het aanbeiden bij de aangeezwene gemeentelijke instantie.

⚠️ O símbolo do caixote do lixo com uma cruz sobreposta que este produto apresenta serve para lembrá-lo que os produtos elétricos e eletrônicos residuais, incluindo pilhas e acumuladores, não devem ser descartados juntamente com o lixo doméstico. Se não for possível reutilizar ou reciclar o seu artigo, este deverá ser descartado em locais públicos de recolha ou nas instalações de reciclagem das autoridades locais.

⚠️ Symbol přeškrtnutého odpadkového koše na tomto výrobku vám připomíná, že elektrický a elektronický odpad, baterie a akumulátory by neměly být likvidovány spolu s běžným domácím odpadem. Pokud produkt nedokážete znovu použít nebo recyklovat, měl byste jej zlikvidovat v místním směrném dvoze.

⚠️ Symbolet med en overstregtet skraldespand på dette produkt er anbragt for at minde dig om, at affald fra elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatører ikke bør bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Hvis du ikke er i stand til at genbruge eller genvinde dit produkt, skal det bortskaffes på et lokalt/kommunalt genbrugsanlæg.

⚠️ Tämän tuotteen ylliväntien jätteenästä symboli muistuttaa sinua siitä, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua, paristoja ja akkuja ei saa hävittää talousjätteen mukana. Jos et voi käyttää tuotetta uudelleen tai kierrättää sitä, se on hävitettävä jätteenajamella / paikallisen viranomaisen kierrätyslaitoksessa.

⚠️ Το σύμβολο διαγράμμιωτου τροχολιού κόβου που εμφανίζεται σε αυτό το προϊόν σας υπενθυμίζει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απόβλητα. Εάν δεν μπορείτε να επαναχρηματοποιήσετε ή να ανακυκλώσετε το προϊόν σας, θα πρέπει να το απορρίψετε σε κατάλληλη δημοτική εγκατάσταση/τοπικές εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.

⚠️ A termékén az áthúzott szemetes szimbólum arra figyelmeztet, hogy az elektromos és elektronikai termékek, elemek és akkumulátorok nem szabad a háztartási hulladékok közé dobn. Ha nem tudja újrahasználni vagy újrahasznosítani a terméket, akkor azt hulladékudvarban/helyi önkormányzat újrahasznosító létesítményében kell ártalmatlanítani.

⚠️ Det overkryssede søppelbatter-symbolet på dette produktet er for å minde deg på at avfall fra elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatører ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Hvis du ikke har mulighet til å genbruke eller resirkulere gjensstandsin skal den kastes på en kommunal gjenvinningsstasjon eller lokale myndigheters resirkuleringsanlegg.

⚠️ Symbol přeškrteného koše na smieci znižujúci sa na tým produkte pripomína, že zužitkové spracovanie elektrického a elektronického, a takže baterii a akumulátorov nie naley vyvracat wraz z odpadom komunálnym. Keď produkt nie moze zostat ponovne využitý alebo recyklovaný, naley go zutilkovat w zakladze recyklingowym.

⚠️ Symbol přeškrtené odpadové nádoby na kolečkách vyrobené na tomto produkte pripomína, že použité elektrické a elektronické produkty, batérie a akumulátory by nemali byť likvidované spolu s domovým odpadom. Ak svoj produkt nemôžete znovu použiť alebo recyklovať, mali by ste ho zlikvidovať v miestnom komunálnom/recyklačnom zariadení.

⚠️ Den overstruktura søptunnsymbolen på den här produkten finns för att påminna dig om att elektriskt avfall och elektroniska produkter, batterier och ackumulatörer inte ska kasseras som hushållsavfall. Om du inte kan återanvända eller återvinna din artikel ska den kasseras på en kommunal/lokalt återvinningsstation.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



IT: Foglietto: PAP22. Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni dal tuo Comune.



K-43-719-228 | T: 72-470-268 | PPI 15970LSD
K-43-719-280 | T: 72-463-345 | PPI 15989HKID
K-43-719-273 | T: 72-463-338 | PPI 15973MCFID

IM-BNT-02

PALADONE®

KMART SOFTGLO MINI LAMP INSTRUCTIONS

DATE OF CREATION: DEC 2025

This image remains the intellectual copyright of Paladone Products Ltd

PANTONES / FINISHES:

BLACK ONLY

CUTTERGUIDE:

INDICATES CUT INDICATES BLEED

FLAT DIMENSIONS: 148MM (W) X 210MM (H)



PALADONE PRODUCTS LTD
APEX HOUSE, DOLFIN WAY
SUSSEXVILLE BY SEA
WEST SUSSEX, BN43 4NK UK
350, CHEMUN DU PIRE NEUVE SUITE
CEV 4407, 30350, LA NÈVE, FR
PALADONE.COM