WARNINGS!/IMPORTANT INFORMATION

Attention !/Informations Importantes • Warnungen!/Wichtige Informationen • ¡Advertencias!/Información Importante • Avvertenze!/Informazioni Importanti
Waarschuwingen!/Belangrijke Informatie • Aviso!/Informação Importantes • Varoitus!/Tärkeitä Tietoja • Varoitukset!/Tärkeitä Tietoja
Προειδοποιήσεις!/Σημαντικές πληροφορίες • Figyelmeztetések!/Fontos információk Tartalmaz • Advarsler!/Viktig informasjon • Ostrzeżenia!/Ważne informacje
Upozornenia!/Vaše informácie • Upozornení/Důležité informace • Varningar!/Viktig information

EN To insert / replace batteries: Unscrew battery cover and insert batteries, observing polarity guide. Ensure battery cover is securely screwed in place before use. Take care to fit batteries observing the plus & minus markings. Replace all used batteries at the same time. Do not mix used and new batteries, rechargeable, different types (alkaline or carbon zinc), or different brands of batteries. Only use batteries of the same type. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. The supply terminals are not to be short-circuited. Exhausted batteries are to be removed immediately. Packaging (and instructions if included) must be kept since they contain important information.

FR Pour insérer / remplacer les piles: Dévisser le cache du compartiment à piles et insérer les piles en tenant compte des indications de polarité. Veiller à ce que le cache du compartiment à piles soit bien vissé avant utilisation. Veiller à installer les piles en respectant les pôles plus et moins. Remplacer toutes les piles usagées en même temps. Ne mélanger pas des piles usagées et neuves, rechargeables, de différents types (alcalines ou carbone-zinc) ou différentes marques de piles. Utiliser uniquement des piles du même type. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être chargées. Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées. Les piles déchargées doivent être retirées immédiatement. Veuillez conserver l'emballage (et les instructions si incluses), car il contient des informations importantes.

DE Um die Batterien einzulegen/zu ersetzen: Den Batteriedeckel abschrauben und die Batterien unter Beachtung der Polungsangaben einlegen. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass der Batteriedeckel an seiner Stelle festgeschraubt ist. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die Plus- und Minus-Markierungen. Wechseln Sie alle verbrauchten Batterien gleichzeitig. Verbrauchte und neue Batterien, Akkus, verschiedene Typen (Alkali- oder Zink-Kohle-Batterien) oder verschiedene Batteriemarken sollten nicht miteinander kombiniert werden. Verwenden Sie nur Batterien des gleichen Typs. Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Produkt entnommen werden. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden. Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Verbrauchte Batterien müssen sofort herausgenommen werden. Die Verpackung und Bedienungsanleitung müssen aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthalten.

ES Insertar o cambiar las pilas: Desenrosque la tapa e inserte las pilas prestando atención a la polaridad. Antes de usarlo, asegúrese de que la tapa está bien colocada. Tenga cuidado de colocar las pilas respetando las marcas de más y menos. Reemplace todas las pilas usadas al mismo tiempo. No mezcle pilas usadas y nuevas, recargables, de diferentes tipos (alcalinas o de zinc carbónico) o de diferentes marcas. Use solo pilas del mismo tipo. Las pilas no recargables no se deben recargar. Las pilas recargables deben retirarse del producto antes de recargarse. Las pilas recargables solo deben recargarse bajo la supervisión de un adulto. No se deben cortocircuitar los terminales de alimentación. Las pilas agotadas deben retirarse inmediatamente. Se recomienda conservar el embalaje y las instrucciones (en caso de haber), ya que contienen información importante.

IT Per inserire / sostituire le batterie: Svitare il coperchio delle batterie ed inserire le batterie, osservandone la polarità. Assicurarsi che il coperchio delle batterie sia fermamente avvitato in posizione prima dell'utilizzo. Prestare attenzione a montare batterie rispettando i segni più e meno. Sostituire tutte le batterie usate contemporaneamente. Non mischiare batterie nuove e usate, ricaricabili, di tipo diverso (alcaline o carbone-zinco) o batterie di marchi diversi. Utilizzare solo batterie dello stesso tipo. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Le batterie ricaricabili devono essere estratte dal prodotto prima di essere ricaricate. Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo con la supervisione di un adulto. I terminali di alimentazione non devono essere in corto circuito. Le batterie esaurite devono essere rimosse immediatamente. L'imballaggio (e le eventuali istruzioni) devono essere conservati poiché contengono informazioni importanti.

NL Om batterijen te plaatsen/vervangen: Schroef het batterijdekje los en plaats de batterijen. Houd rekening met de polariteit. Zorg ervoor dat het batterijdekje weer goed vastgeschroefd is voor gebruik. Let bij het plaatsen van de batterijen goed op het plus- en min-teken. Vervang alle gebruikte batterijen tegelijkertijd. Mix geen oude met nieuwe batterijen, herlaadbare met niet-herlaadbare, verschillende types (alkaline of koolstof-zink) of batterijen van verschillende merken met elkaar. Gebruik alleen batterijen van hetzelfde type. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet herladen worden. Niet oplaadbare batterijen eerst uit het product voordat ze worden opgeladen. Oplaadbare batterijen mogen alleen worden opgeladen onder toezicht van een volwassene. De contactpunten mogen niet kortgesloten worden. Lege batterijen moeten onmiddellijk worden verwijderd. De verpakking (en de instructies indien meegeleverd) moeten worden bewaard omdat ze belangrijke informatie bevatten.

PT Para inserir/substituir as pilhas: Desparafuse a tampa das pilhas e insira as pilhas, observando a orientação de polaridade. Certifique-se de que a tampa da bateria foi firmemente apertada no seu lugar antes da utilização. Coloque as pilhas cuidadosamente, verificando as marcas dos polos positivo e negativo. Substitua todas as pilhas usadas ao mesmo tempo. Não misture pilhas novas e usadas, recarregáveis, de tipos diferentes (alcalinas ou zinco-carbono) ou pilhas de marcas diferentes. Utilize apenas pilhas do mesmo tipo. As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas. As pilhas recarregáveis devem ser removidas do produto antes de serem carregadas. As pilhas recarregáveis só devem ser recarregadas sob a supervisão de adultos. Os terminais de alimentação não devem estar sujeitos a curto-circuito. As pilhas gastas devem ser removidas imediatamente. Embalagem (e instruções, se incluídas) devem ser guardadas, porque contêm informações importantes.

SK Vloženie/výmena batérií: Odšrubujte kryt batérie a vložte batérie podľa vyznačené polarity. Pred použitím sa uistite, že je kryt batérie pevne priškrutovaný. Dbajte na to, aby vložení batérií odpovedalo značkám plus a mínus. Všetky použité batérie vymeňte súčasne. Nemiešajte použité a nové batérie a nabíjací batérie, ani rôzne typy (alkalické nebo zinko-uhlíkové) ani jne značky batérií. Používajte len batérie rovnakého typu. Nedobíjací batérie nesmú dobiť. Dobíjací batérie musí byť z produktu pred nabíjaním vybrané. Nabíjací batérie iba nabíjať pouze pod dohľadom dospelé osoby. Pólpovrcové svorky nesmú byť skratované. Vybité batérie sa musí okamžitě vyjmout. Obal (a návod, pokud je součástí balení) je třeba uschovat, protože obsahuje důležité informace.

SE Sätan inskarnts/utbytes batterier: Skru batteridäckslåset af og indsæt batterier, idet du tager polaritetsvejledningen. Sørg for, at batteridækslet er skruet sikkert på plads før brug. Vær opmærksom på at isætte batterierne under hensyntagen til plus- og minus-markeringerne. Udskift alle brugte batterier på samme tid. Bland ikke brugte og nye batterier, genopladelige, forskellige typer af (alkalisk eller carbonzink) eller forskellige mærker af batterier. Brug kun batterier af samme type. Ikke genopladelige batterier må ikke genoplades. Genopladelige batterier skal fjernes fra produktet, før de genoplades. Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af en voksen. Forsyningsterminalerne må ikke kortsluttes. Brugte batterier skal straks fjernes. Emballage (og eventuelle anvisninger) skal opbevares, eftersom de indeholder vigtige oplysninger.

FI Paristojen asettaminen/vaihtaminen: Irrota paristokotelon kansi ja aseta paristot napaisuusohjeen mukaan. Varmista, että paristokotelon kansi on ruuvattu kunnolla kiinni ennen käyttöä. Varmista, että asetat paristot plus- ja miinusmerkinnät huomioon ottaen. Vaihda kaikki käytetyt paristot samanaikaisesti. Älä käytä käytettyjä ja uusia paristoja sekä ladattava, erityyppisiä (alkaalisia tai hiili-sinkki-paristoja) tai erimerkkisiä paristoja yhtä aikaa. Käytä vain samantyyppisiä paristoja. Ei ladattavia paristoja ei saa ladata. Ladattavat paristot on poistettava tuotteesta ennen niiden lataamista. Ladattavat paristot on ladattava vain aikuisen valvonnassa. Syöttöliittimiin ei saa tehdä oikosulkuja. Tyhjälle käytetyt paristot on poistettava välittömästi. Pakkaus (ja ohjeet, jos ne sisältyvät toimitukseen) on säilytettävä, koska ne sisältävät tärkeitä tietoja.

GR Για την τοποθέτηση/αντικατάσταση των μπαταριών: Ξεβιδώστε το κάλυμμα της μπαταρίας και τοποθετήστε τις μπαταρίες, σύμφωνα με την υποδειγνυόμενη πολικότητα. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα της μπαταρίας έχει βιδωθεί καλά πριν από τη χρήση. Φροντίστε να τοποθετήσετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τις υποδεικνυόμενες ενδείξεις σου και. Κάτε των πάλιν. Αντικαταστήστε όλες τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες ταυτόχρονα. Μην συνδυαστείτε χρησιμοποιημένες και νέες μπαταρίες, επαναφορτιζόμενες, μπαταρίες διαφορετικών τύπων (αλκαλικές ή ανθρακα-φουλβόχαλκος) ή διαφορετικές μάρκες. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του ίδιου τύπου. Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το προϊόν πριν από τη φόρτισή τους. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται υπό την επίβλεψη ενηλίκου. Οι ακροδέκτες τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται. Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται αμέσως. Η συσκευασία (και οι οδηγίες, εφόσον παρέχονται) πρέπει να φυλάσσονται, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες.

HU Az elemek behelyezése/cserélje: csavarja le az elemtartó fedelét, és helyezze be az elemeket a polaritásjelzések betartásával. Használat előtt győződjön meg arról, hogy az elemtartó fedele megfelelően van-e csavarva. Ügyeljen arra, hogy az elemeket a plusz és mínusz jelölések figyelembevételével helyezze be. Az összes használt elemet egyszerre cserélje ki. Ne keverjen használt és új elemeket, újratölthető, különböző típusú (alkáli vagy szén-cink) vagy különböző márkájú elemeket. Csak azonos típusú elemeket használjon. A nem újratölthető elemeket ne próbálja feltölteni. Töltés előtt távolítsa el a tölthető az újratölthető elemeket. Az újratölthető elemek töltése kizárólag felnőtt felügyelete mellett történhet. A tápcsatlakozókat nem szabad rövidre zárni. A lemerült elemeket azonnal el kell távolítani. A csomagolást (és a használati utasítást, ha van) meg kell őrizni, mert fontos információkat tartalmaz.

NO Slik setter du inn/bytter batterier: Skru av batteridekselet og sett inn batteriene. Følg polaritetsveiledningen. Forsikre deg om at batteridekselet er ordentlig skrudd på plass før bruk. Pass på at du setter inn batteriene i henhold til plus- og minusmarkeringene. Bytt alle brukte batterier samtidig. Ikke bland brukte og nye batterier, oppladbare batterier, ulike typer batterier (alkalske eller karbonsink) eller ulike batterimerker. Bruk kun batterier av samme type. Ikke-oppladbare batterier må ikke lades. Oppladbare batterier må fjernes fra produktet før de lades. Oppladbare batterier må kun lades under tilsyn av voksne. Forsyningsterminalene må ikke kortsluttes. Utladede batterier må straks fjernes. Emballasje (og instruksjoner hvis disse følger med) må tas vare på fordi de inneholder viktig informasjon.

PL Włożenie / wymiana baterii: odkręcić pokrywę baterii i włożyć baterie, zwracając uwagę na ich biegunowość. Przed użyciem należy upewnić się, że pokrywa baterii jest dobrze przykręcona. Podczas wkładania baterii zwrócić uwagę na oznaczenia plus i minus. Wymienić wszystkie zużyte baterie w tym samym czasie. Nie należy używać jednocześnie zużytych i nowych baterii, baterii z akumulatorami, baterii różnego rodzaju (alkalicznych lub węglowo-cynkowych) ani baterii różnych marek. Należy używać wyłącznie baterii tego samego rodzaju. Nie ładować baterii nieprzeznaczonych do ponownego ładowania. Akumulatory należy wyjąć z urządzenia przed ładowaniem. Dopilnować wolno ładować akumulatory tylko pod nadzorem osób dorosłych. Nie wolno zwierać zacisków zasilania. Wyczerpane baterie należy natychmiast wyjąć z urządzenia. Należy zachować opakowanie oraz instrukcje (jeśli są dołączone) ze względu na zawarte w nich ważne informacje.

RO Za umetanje/zamenu baterija: Odvrnite poklopac baterije i umetnite baterije, poštujući naznačeni polaritet. Uverite se da je poklopac baterije čvrsto pričvršćen pre upotrebe. Vodite računa da postavite baterije poštujući oznake plus i minus. Zamenite sve korišćene baterije istovremeno. Nemojte meša korišćene i nove baterije, punjive, različiti tip (alkalne ili cink-ugljenične) ili različite brendove baterija. Koristite samo baterije istog tipa. Nepunjive baterije se ne smeju puniti. Punjive baterije treba ukloniti iz proizvoda pre punjenja. Punjive baterije se smeju puniti samo pod nadzorom odrasle osobe. Kontakti za napajanje ne smeju imati kratki spoj. Iscrpljene baterije treba odmah izvaditi. Pakovanje (i uputstva, ako su uključena) moraju se čuvati jer sadrže važne informacije.

BG Вмъкване/замяна на батерии: Отвинтете капака на батерийния отсек и поставете батериите, като спазвате указанията за полярност. Преди употребата се уверете, че капакът на батерийния отсек е здраво завинтен. Внимавайте при поставянето на батериите да спазвате маркировките „плюс“ и „минус“. Сменете всички използвани батерии едновременно. Не смесвайте стари и нови батерии, акумулаторни, различни видове (алкални или въглерод-цинкови) батерии или батерии от различни марки. Използвайте батерии от един и същ тип. Не се опитвайте да зареждате батерии, които не са предназначени за многократно зареждане. Акумулаторните батерии трябва да бъдат извадени от продукта преди зареждане. Акумулаторните батерии трябва да се зареждат единствено под надзор на възрастен. Не допускайте накъсо свързване на захранващите клеми. Изтощените батерии трябва да бъдат премахнати веднъж. Опаковката (и инструкциите, ако бъдат приложени) трябва да бъдат запазени, тъй като съдържат важна информация.

SI Vstavljanje/menjava baterij: Odvijte pokrov baterije in vstavite baterije, pri čemer upoštevajte polarnost. Pred uporabo se prepričajte, da je pokrov baterije varno pritrjen. Pri vstavljanju baterij upoštevajte oznake plus in minus. Zamenjajte vse rabljene baterije hkratno. Ne mešajte rabljenih in novih baterij, polnilnih, različnih vrst (alkalnih ali cink-ogljikovih) ali različnih blagovnih znamk baterij. Uporabljajte le baterije iste vrste. Polnilnih baterij ne smete polniti. Polnilne baterije morate izvleči iz izdelka, preden jih polnite. Polnilne baterije lahko polnite le pod nadzorom odraslih oseb. Priključni kontakti ne smejo biti kratko staknjeni. Izrabljene baterije takoj odstranite. Ovoj (in navodila, kadar so vključena) morajo biti shranjeni, saj vsebujejo pomembne informacije.

CZ Vložení/výměna baterií: Odšroubujte kryt baterie a vložte baterie, přičemž dbejte na správnou polaritu. Před použitím zkontrolujte, že je kryt baterií bezpečně zašroubovaný. Dbejte na to, aby vše baterie vložil tak, aby byly dodržené značky plus a mínus. Vyměňte všechny použité baterie najednou. Nemíchejte použité a nové baterie, nabíjecí, různé typy (alkalické a/nebo uhlíkové-zinkové) a/nebo baterie různých značek. Používejte jen baterie rovnakého typu. Nenabíjatelné baterie nie sú určené na opätovné nabíjanie. Nabíjateľné baterie musia byť vybrané z produktu pred ich nabíjaním. Nabíjateľné baterie môžu byť nabíjané iba pod dohľadom dospelej osoby. Napájacie svorky sa nesmú skratovať. Vybité baterie je potrebné ihneď odstrániť. Obal (a pokyny v prípade, že sú jeho súčasťou) je potrebné uschovať, pretože obsahuje dôležité informácie.

EE Für att sätta i/byta batterier: skruva av batterilocken och sätt i batterierna, notera polariteten. Kontrollera att batterilocken är ordentligt fastskruvad innan användning. Var noggrann med att sätta i batterierna rätt utifrån plus- och minusmarkeringarna. Byt ut alla utsjuna batterier samtidigt. Blanda inte använda och nya batterier, uppladdningsbara, olika typer (alkaliska eller kolzink) eller olika märken av batterier. Använd endast batterier av samma typ. Batterier som inte är uppladdningsbara får inte laddas. Uppladdningsbara batterier får endast laddas under tillsyn av en vuxen. Kontaktorna för inte kortslutas. Uttömda batterier ska omedelbart tas ur enheten. Förpackningen (och instruktioner om sådana finns) måste sparas eftersom de innehåller viktig information.

EN The crossed out wheelie bin symbol on this product is to remind you that waste electrical and electronic products, batteries and accumulators should not be disposed of with household waste. If you are unable to re use or recycle your article it should be disposed of at a civic amenity site/local authority recycling facilities.

FR Le pictogramme représentant une poubelle barrée figurant sur ce produit est là pour vous rappeler que les équipements/produits électriques et électroniques, les piles et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Si vous ne pouvez pas réutiliser ou recycler votre produit, il doit alors être déposé dans un centre de déchets local / au niveau d'une décharge locale de recyclage.

DE Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern weist Sie darauf hin, dass unbrauchbare elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden sollten. Wenn Sie Ihren Artikel nicht wiederverwenden oder recyceln können, sollten Sie ihn über den kommunalen Wertstoffhof/die örtliche Recyclinganlage entsorgen.

ES El símbolo de la papelera con ruedas tachada que aparece en este producto sirve para recordarle que los productos residuales eléctricos y electrónicos, pilas y acumuladores no deben tirarse con los residuos domésticos. Si no va a volver a usar el artículo, deposítelo en un punto verde de reciclaje.

IT L'icona del cestino barrato stampata su questo prodotto serve a ricordare che prodotti elettrici ed elettronici, batterie e accumulatori non vanno gettati assieme ai rifiuti domestici. Se non è possibile riutilizzare o riciclare il prodotto, rivolgersi a un isola ecologica o centro di riciclaggio locale.

NL Het doorgestreepte rolcontainersymbool op dit product moet u eraan herinneren dat elektrisch en elektronisch afval, batterijen en accumulatoren niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Als u het artikel niet kunt hergebruiken of recyclaren, moet u het aanbieden bij de aangewezen gemeentelijke instantie.

PT O símbolo do caixote do lixo com uma cruz sobreposta que este produto apresenta serve para lembrar-lhe que os produtos elétricos e eletrónicos residuais, incluindo pilhas e acumuladores, não devem ser descartados juntamente com o lixo doméstico. Se não lhe for possível reutilizar ou reciclar o seu artigo, este deverá ser descartado em locais públicos de recolha ou nas instalações de reciclagem das autoridades locais.

SE Symbol på förkrutsatte odpadkowého koše na tomto výrobku vám připomíná, že elektrický a elektronický odpad, baterie a akumulátory by neměly být likvidovány spolu s běžným domácím odpadem. Pokud prudit nedokážete znovu použít nebo recyklovat, měli byste je zlikvidovat v místním sběrném dvoře.

DK Symbolet med en overstreget skraldespand på dette produkt er anbragt for at minde dig om, at affald fra elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke bør bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Hvis du ikke er istand til at genbruge eller genanvende dit produkt, skal det bortskaffes på et lokalt/kommunalt genbrugssalleg.

FI Tämän tuotteen yläviivatun jätesäiliön symboli muistuttaa siitä, että sähkö- ja elektroniikkalaitteemme, paristoja ja akkuja ei saa hävittää talousjätteen mukana. Jos et voi käyttää tuotettasi uudelleen tai kierrättää sitä, se on hävitettävä jäteasemalla / paikallisen viranomaisen kierrätyslaitoksessa.

GR Το σύμβολο διαγραμμένου τροχήλατου κάδου που τμηματίζεται σε αυτό το προϊόν σας υπενθυμίζει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Εάν δεν μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε ή να ανακυκλώσετε το προϊόν σας, θα πρέπει να το απορρίψετε σε κατάλληλο δημοτική εγκαταστασή/τοπικές εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.

HU A törölten az áthúzott szemetes szimbólum arra figyelmeztet, hogy az elektromos és elektronikai termékeket, elemeket és akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékot kidobni. Ha nem tudja újrafelhasználni vagy újrahasznosítani a terméket, akkor azt hulladékudvarban/helyi önkormányzat újrahasznosító létesítményeben kell ártalmatlanítani.

NO Det overkryssede søppelbøtte-symbolet på dette produktet er for å minne deg på at avfall fra elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Hvis du ikke har mulighet til å gjenbruke eller resirkulere gjenstanden din skal den kastes på en kommunal gjenvinningsstasjon eller lokale myndigheters resirkuleringssenteg.

SK Symbol prekreškrtnutého kosa na smeti znázorňuje, že na tomto produkte prípomína, že zužitého spotrebiča elektrického a elektronického, a batérie batérií i akumulátorov nie nalezy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Jeśli produkt nie może zostać ponownie użyty lub poddany recyklingowi, należy go zutylizować w zakładzie recyklingowym.

RO Simbol prečrtane kante za otpadke na ovom proizvodu je da vas podsetiti da otpadni električni i elektronski proizvodi, baterije i akumulatori ne treba da se odlažu zajedno sa kućnim otpadom. Ako ne možete ponovo da koristite ili reciklirate proizvod, potrebno je odložiti ga u centru za reciklažu kućnog otpada/postrojenje za reciklažu u lokalnoj zajednici.

BG Символ на преминатото контейнер за боклук, поставен на продукта, ви напомня, че електрическите и електронните отпадъци, батериите и акумулаторите не трябва да се изхвърлят заедно с домакинските отпадъци. Ако не можете повторно да използвате или рециклирате продукта, трябва да го изхвърлите в местен обществен център/местни инсталации за рециклиране.

SI Simbol prečrtanega kolesnega zabojnika na tem izdelku vas opozarja, da odpadne električne in elektronske naprave, baterije in akumulatorje ne smemo odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. Kadar izdelka ne morete ponovno uporabiti ali reciklirati, ga morate odvreči na zbirnem mestu/lokalnih napravah za recikliranje.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

DONNEZ DU RECYCLEZ

Adresse sur quelcoredemodechets.fr

K: 43-667-772 | T: 71-984-407 | PP9S753KUR
K: 43-667-796 | T: 71-984-421 | PP13097LS
K: 43-667-819 | T: 71-984-462 | PP13396HK

DESIGNED IN THE UK
PALADONE
PALADONE PRODUCTS LTD
UNIT 5 ROOSE, TRELIWINN WAY
CLEVEDON BS21 7QL
WEST SUSSEX, RH10 4HS, UK
2251, CARMEN DR. UNIT 401E, SUITE 120-140TT, OXNARD, CA 93030, US
PALADONE.COM

PALADONE®

WORKING TITLE: *BATTERY POWERED LIGHT - TOY*

DATE OF CREATION: *FEB 2025*

This image remains the intellectual copyright of Paladone Products Ltd

PANTONES / FINISHES:

BLACK ONLY

CUTTERGUIDE:

INDICATES CUT

FLAT DIMENSIONS:
148MM (W) X 210MM (H)