


INSTRUCTIONS

Mode d'emploi • Gebrauchshinweise • Instrucciones de uso • Istruzioni per l'utilizzo • Gebruiksaanwijzingen • instruções de utilização



WARNINGS!

Avertissements! • Warnungen • Advertencias • Avvertenze • Waarschuwingen • Avisos

(i) This product is not to be directly connected to the mains supply. This item can be used with a compatible mains powered transformer. This must be a short-circuit proof safety isolating transformer according to IEC 61558-2-8 or a toy transformer according to IEC 61558-2-7. The light can be powered by batteries or by micro USB. When the micro USB cable is connected to the base plate, the lamp will turn on. The lamp will turn off when the cable is disconnected from the base plate. The crossed out wheel symbol on this product is to remind you that waste electrical and electronic products, batteries and accumulators should not be disposed of with household waste. If you are unable to re-use your item it should be disposed of at a civic recycling point. Please do not mix old batteries with new batteries. Please do not mix different brands of batteries. Only use batteries of the same type. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries should not be disposed of with household waste. Rechargeable batteries should be removed from the product before disposal. The supply terminals are not to be short-circuited. Excessive batteries are to be removed immediately. To insert or replace batteries: Unscrew battery cover and insert batteries, observing polarity guide. Ensure battery cover is securely seated in place before use. Please do not mix old batteries with new batteries.

(ii) Ce produit ne doit pas être raccordé directement à la tension secteur. Ce produit peut être utilisé avec un transformateur de tension compatible, qui doit être un transformateur d'isolement de sécurité protégé des courts circuits selon la norme IEC 61558-2-8 ou un transformateur pour jouets selon la norme IEC 61558-2-7. La lampe peut être alimentée par piles ou via USB. Lorsque le câble USB est connecté à la base, la pile se met en route et la lampe commence à clignoter. La pile s'éteint lorsque le câble est débranché de la base. La roue barrée figurant sur ce produit est là pour vous rappeler que les équipements/produits électriques et électroniques, les piles et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Si vous ne pouvez pas réutiliser votre article, il doit être déposé dans un point de collecte pour déchets ménagers. Veuillez ne pas mélanger les piles usagées avec de nouvelles piles. Veuillez ne pas mélanger piles de marques différentes. Utilisez 3 piles 1.5V type AA. Veillez à installer les piles en respectant les pôles plus et moins. Remplacez toutes les piles usagées en même temps. Ne mélangez pas des piles usagées et neuves, rechargeables, de différents types (alcaline ou carbonylique, zinc ou fer). Utilisez 3 piles 1.5V type AA. Veillez à installer les piles en tenant compte des indications de polarité. Assurez-vous que la pile est bien fixée avant utilisation. L'emballage et les instructions doivent être conservés jusqu'à la fin de la vie utile du produit.

(iii) Dit product mag niet direct op netspanning worden aangesloten. Het moet voor gebruik gebruikt met een geschikte transformatormodel op netspanning. Dit moet een veiligheidstransformator zijn die beschikt tegen kortsluiting, conform IEC 61558-2-8 of een speelgoedtransformator conform IEC 61558-2-7. De lamp krijgt stroom via batterijen of via micro-USB. Als de micro-USB kabel is verbonden met de voet, dan zal de lamp beginnen te knipperen. De LED's zijn niet opladbaar. Het doorschotterende symbool op dit product moet u waarschuwen dat elektrische en elektronische apparaten, batterijen en accu's niet weggegooid mogen worden met huishoudelijk afval. Als u het artikel niet kunt hergebruiken, moet u het aanzetten bij de aangewezen gemeentelijke inlaatplaats. Verwijder de batterijen uit het apparaat en verwijder de contactpennen niet met krachtigere middelen. Legt batterijen moeten onmiddellijk worden verwijderd. Om batterijen te plaatsen/vervangen. Schroef het batterijkapje los en plaats de batterijen. Houd rekening met de polariteit. Zorg ervoor dat het batterijkapje weer goed wordt gesloten. De verpakking en de instructies moeten worden bewaard, omdat ze belangrijke informatie bevatten.

(iv) Dieses Produkt darf nicht direkt an die Stromleitung angeschlossen werden. Dabei muss es einen geeigneten IEC 61558-2-7 um einen Kurzschlusschutz Sicherheits-Treinformer oder gemäß IEC 61558-2-8 um einen Spezial-USB-Kabel angeschlossen werden. Die LED's sind nicht wiederaufladbar. Das Symbol der unterbrochenen Linie auf diesem Produkt ist dazu gedacht, Ihnen zu zeigen, dass elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus nicht mit dem Haushaltmüll entsorgt werden sollten. Wenn Sie Ihr Artikel nicht wieder verwenden oder recyceln können, so legen Sie ihn über den kommunalen Wertstoffabholstellen ab. Bitte beachten Sie das Recycling-Symbol auf dem Produkt. Verwenden Sie keine gebrauchten Batterien gleichzeitig. Verbrauchen Sie neue Batterien, Akkus, verschiedene Typen (Alkalische oder Zink-Kohle-Batterien) oder verschiedene Batterietypen sollten nicht miteinander kombiniert werden. Verwenden Sie nur Batterien des gleichen Typs. Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht recycelt werden. Verbrauchte Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgewickelt werden. Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Verbrauchte Batterien müssen sofort herausgenommen werden. Um die Batterien zu entsorgen, entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät und legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polungssymbole einlegen. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass der Batteriedeckel an seiner Stelle festgeschraubt ist. Die Verpackung und/oder Bedienungsanleitung müssen aufbewahrt werden, da wichtige Informationen enthalten.

(v) Este producto no debe ser directamente ligado a rede elétrica. Este item pode ser usado com um transformador de corrente compatível. Esse transformador deve ter um isolamento de segurança a prova de curto-circuito, conforme a norma IEC 61558-2-8, ou um transformador para brinquedos conforme a norma IEC 61558-2-7. A luz deve ser conectada a baterias ou por cabo USB de 5V DC 500mA. As LED's não podem ser recarregadas. O símbolo quebrado de uma linha horizontal no lado de trás do produto indica que os produtos elétricos e eletrônicos residuais, incluindo pilhas e acumuladores, não devem ser descartados juntamente com os resíduos domésticos. Se o produto não puder ser mais usado ou reciclado, seu artigo deve ser despostado em locais públicos de reciclagem ou nas estações de reciclagem autorizadas. Utilize 3 pilhas de 1.5V, tipo AA. Coloque as pilhas cuidadosamente, verificando as marcas dos polos positivo e negativo. Substitua todas as pilhas usadas ao mesmo tempo. Não misture pilhas novas e usadas. Não misture pilhas diferentes tipos (alcalinas ou de zinco-carbono) ou de diferentes marcas. Use só pilhas do mesmo tipo. As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas. As pilhas recarregáveis devem ser removidas do produto antes de serem carregadas. As pilhas recarregáveis devem ser removidas imediatamente. Verifique se a pilha está corretamente instalada. Certifique-se de que a tampa da bateria foi firmemente apertada na sua lugar, antes da utilização. A embalagem e/ ou as instruções devem ser guardadas, pois contêm informações importantes.

(vi) Warnings: Change on modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

(vii) NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Recipient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

(viii) FOR AU / NZ: IMPORTED FOR KMAR STORES IN AUSTRALIA AND NEW ZEALAND.

(ix) MADE IN CHINA

(x) 43-307-517 25/23

(xi) PANTONE REFERENCES / FINISHES: BLACK

(xii) CUTTERGUIDE INFORMATION: INDICATES CUT

(xiii) CUTTERGUIDE INFORMATION: 148 MM (W) X 210 MM (H)

(xiv) MINECRAFT