INSTRUCTIONS

Mode d'emploi • Gebruiksinwijzing • Instrucciones de uso • Istruzioni per l'utilizzo • Gebruiksaanwijzingen • Instruções de utilização



WARNINGS!

Avertissements! • Warnungen • Advertencias • Avvertenze • Waarschuwingen • Avisos

EN This product is not to be directly connected to the mains supply. This item can be used with a compatible low powered transformer. This must be a short-circuit proof safety isolating transformer according to IEC 61558-2-26 or a toys transformer according to IEC 61558-2-7. Max rated output: 5V DC. The light can be powered by batteries or by micro USB. When the micro USB cable is connected to the base the batteries will be bypassed. LEDs are not replaceable. The crossed out wheelie bin symbol on this product is to remind you that waste electrical and electronic products, batteries and accumulators should not be disposed of with household waste. If you are unable to re-use or recycle your article it should be disposed of at a civic amenity site/ local authority recycling facilities. Use 3 x 1.5 V type-AA batteries. Take care to fit batteries observing the plus & minus markings. Replace all used batteries at the same time. Do not mix used and new batteries, rechargeable, different types (alkaline or carbon zinc), or different brands of batteries. Only use batteries of the same type. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. The supply terminals are not to be short-circuited. Exhausted batteries are to be removed immediately. To insert / replace batteries: Unscrew battery cover and insert batteries, observing polarity guide. Ensure battery cover is securely screwed in place before use. Packaging (and instructions if included) must be kept since they contain important information.

FR Ce produit ne doit pas être raccordé directement au courant principal. Ce produit peut être utilisé avec un transformateur de tension compatible, qui doit être un transformateur d'isolement de sécurité protégé des courts-circuits selon la norme IEC 61558-2-26 ou un transformateur pour jouets selon la norme IEC 61558-2-7. Puissance nominale de sortie max. 5V DC. La lampe peut être alimentée par piles ou via micro-USB. Lorsque le câble micro-USB est connecté à la base, les piles ne sont pas utilisées. Les ampoules LED ne sont pas remplaçables. Le pictogramme représentant une poubelle barrée figurant sur ce produit est là pour vous rappeler que les équipements/produits électriques et électroniques, les piles et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Si vous ne pouvez pas réutiliser ou recycler votre produit, il doit alors être déposé dans un centre de déchets ou auprès du bureau d'une décharge locale de recyclage. Utilisez 3 piles d'1,5 V type AA . Veillez à installer les piles en respectant les pôles plus et moins. Remplacez toutes les piles usagées en même temps. Ne mélangez pas des piles usagées et neuves, rechargeables, de différents types (alcalines ou carbone-zinc) ou de différentes marques de piles. Utilisez uniquement des piles du même type. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être chargées. Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées. Les piles déchargées doivent être retirées immédiatement. Pour insérer / remplacer les piles : Dévisser le cache du compartiment à piles et insérer les piles en tenant compte des indications de polarité. Veiller à ce que le cache du compartiment à piles soit bien vissé avant utilisation. Veuillez conserver l'emballage (et les instructions si incluses), car il contient des informations importantes.

DE Dieses Produkt darf nicht direkt an das Stromnetz angeschlossen werden. Dieser Artikel kann mit einem kompatiblen Netzteil/o betrieben werden. Dabei muss es sich gemäß IEC 61558-2-26 um einen kurzschlussfesten Sicherheits-Trenntransformator oder gemäß IEC 61558-2-7 um einen Spielzeugtrafo handeln. Maximale Nennleistung: 5V DC. Das Licht wird mit Batterien oder per USB gespeist. Ist das USB-Kabel angeschlossen, werden die Batterien umgangen. Die LEDs sind nicht auswechselbar. Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern weist Sie darauf hin, dass ausrangierte elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden sollten. Wenn Sie Ihren Artikel nicht wiederverwenden oder recyceln können, sollten Sie ihn über den kommunalen Wertstoffhof/ die örtliche Recyclinganlage entsorgen. Verwenden Sie 3 x 1,5 V Typ AA Batterien. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die Plus- und Minus-Markierungen. Wechseln Sie alle verbrauchten Batterien gleichzeitig. Verbrauchte und neue Batterien, Akkus, verschiedene Typen (Alkali- oder Zink-Kohle -Batterien) oder verschiedene Batteriemarken sollten nicht miteinander kombiniert werden. Verwenden Sie nur Batterien des gleichen Typs. Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Produkt entnommen werden. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden. Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Verbrauchte Batterien müssen sofort herausgenommen werden. Um die Batterien einzulegen/zu ersetzen: Den Batteriendeckel abschrauben und die Batterien unter Beachtung der Polungsangaben einlegen. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass der Batteriendeckel an seiner Stelle festgeschraubt ist. Die Verpackung und Bedienungsanleitung müssen aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthalten.

ES Este producto no debe ser conectado directamente al suministro eléctrico. Este artículo puede usarse con un transformador de red compatible. Este debe ser un transformador a prueba de cortocircuitos de acuerdo con la norma IEC 61558-2-26 o un transformador para juguetes de acuerdo con la norma IEC 61558-2-7. Resultado máximo 5V DC. La luz puede encenderse mediante baterías o micro USB. Cuando el cable del micro USB está conectado a la base no se utilizarán las baterías. Los LEDS no pueden reemplazarse. El símbolo de la papelera con ruedas tachada que aparece en este producto sirve para recordarle que los productos residuales eléctricos y electrónicos, pilas y acumuladores no deben tirarse con los residuos domésticos. Si no va a volver a usar el artículo, deposítelo en un punto verde de reciclaje. Utilice 3 pilas AA de 1,5 V. Tenga cuidado de colocar las pilas respetando las marcas de más y menos. Reemplace todas las pilas usadas al mismo tiempo. No mezcle pilas usadas y nuevas, recargables, de diferentes tipos (alcalinas o de zinc carbónicas) o de diferentes marcas. Use solo pilas del mismo tipo. Las pilas no recargables no se deben recargar. Las pilas recargables deben retirarse del producto antes de recargarse. Las pilas recargables solo deben recargarse bajo la supervisión de un adulto. No se deben cortocircuitar los terminales de alimentación. Las pilas agotadas deben retirarse inmediatamente. Insertar o cambiar las pilas: Desenrosque la tapa e inserte las pilas prestando atención a la polaridad. Antes de usarlo, asegúrese de que la tapa está bien colocada. Se recomienda conservar el embalaje y las instrucciones (en caso de haber), ya que contienen información importante.

IT Questo prodotto non deve essere connesso direttamente alla tensione di rete. La lampadina può essere usata con un trasformatore di rete compatibile. Questo deve essere un trasformatore di isolamento con protezione contro cortocircuito in conformità con la norma IEC 61558-2-26, oppure un trasformatore per giocattoli conforme alla norma IEC 61558-2-7 Max. potenza nominale 5V DC. La lampada può essa re alimentata tramite batterie o micro USB. Quando il cavo micro USB è collegato alla base, le batterie saranno escluse. I LED non sono sostituibili. L'icona del cestino barrato stampato su questo prodotto serve a ricordare che prodotti elettrici ed elettronici, batterie e accumulatori non devono gettati assieme ai rifiuti domestici. Se non è possibile riutilizzare o riciclare il prodotto, rivolgersi a un isola ecologica o centro di riciclaggio locale. Utilizzare 3 batterie tipo AA da 1,5 V. Prestare attenzione a montare batterie rispettando i segni più e meno. Sostituire tutte le batterie usate contemporaneamente. Non mischiare batterie nuove e usate, ricaricabili, di tipo diverso (alcaline o carbone-zinco) o batterie di marchi diversi. Utilizzare solo batterie dello stesso tipo. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Le batterie ricaricabili devono essere estratte dal prodotto prima di essere ricaricate. Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo con la supervisione di un adulto. I terminali di alimentazione non devono essere in corto circuito. Le batterie esaurite devono essere rimosse immediatamente. Per inserire / sostituire le batterie: Svitare il coperchio delle batterie ed inserire le batterie, osservandone la polarità. Assicurarsi che il coperchio delle batterie sia fermamente avvitato in posizione prima dell'utilizzo. L'imballaggio (e le eventuali istruzioni) deve essere conservati poiché contengono informazioni importanti.

NL Dit product mag niet direct op netspanning worden aangesloten. Het voorwerp kan worden gebruikt met een geschikte transformator op netspanning. Dit moet een scheidingstransformator zijn beveiligd tegen kortsluitingen in overeenstemming met IEC 61558-2-26 of een speelgoedtransformator in overeenstemming met IEC 61558-2-7. Max. nominaal vermogen 5V DC. De lamp krijgt stroom via batterijen of via micro-USB. Als de micro-USB-kabel is verbonden met de voet, worden de batterijen geregeerd. De LED's zijn niet vervangbaar. Het doorgestreepte rolbuitenbakmorsymbool op dit product moet u eraan herinneren dat elektrisch en elektronisch afval, batterijen en accumulatoren niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Als u het artikel niet kunt hergebruiken of recyclen, moet u het aanbrengen bij de aangewezen gemeentelijke instantie. Gebruik 3 x 1,5 V type AA batterijen. Let bij het plaatsen van de batterijen goed op het plus- en minteken. Vervang alle gebruikte batterijen tegelijkertijd. Mix geen oude met nieuwe batterijen, herlaadbare met niet-herlaadbare, verschillende typen (alkaline of koolstof-zink) of batterijen van verschillende merken met elkaar. Gebruik alleen batterijen van hetzelfde type. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet herladen worden. Haal oplaadbare batterijen eerst uit het product voordat ze worden opgeladen. Oplaadbare batterijen mogen alleen worden opgeladen onder toezicht van een volwassene. De aansluitpunten mogen niet kortgesloten worden. Lege batterijen moeten onmiddellijk worden verwijderd. Om batterijen te plaatsen/vervangen: Schroef het batterijklepje los en plaats de batterijen. Houd rekening met de polariteit. Zorg ervoor dat het batterijklepje weer goed vastgeschroefd is voor gebruik. De verpakking (en de instructies indien meegeleverd) moeten worden bewaard omdat ze belangrijke informatie bevatten.

SE Den produkten måste du inte direkt ansluta till elnätet. Denna artikel kan användas med en kompatibel nätdriven transformator. Det måste vara en kortslutningssäker, isolerings transformator enligt IEC 61558-2-26 eller en leksakstransformator enligt IEC 61558-2-7 Maximal märkeffekt: 5V DC. Lampan kan drivas med batterier eller via micro-USB. När mikro USB-kabeln är ansluten till basen kommer batterierna att bli förkopplade. LED-lamporna kan inte bytas ut. Den överstrukna sopturnerarsymbolen på den här produkten finns för att påminna dig om att elektriskt avfall och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer inte ska kastas som hushållsavfall. Om du inte kan återanvända eller återvinna din artikel ska den kasseras på en kommunal/lokal återvinningsstation. Använd 3 x 1,5 V AA-batterier. Var noggrann med att sätta i batterierna rätt utifrån plus- och minusmarkeringarna. Byt ut alla uttjänta batterier samtidigt. Blanda inte använda och nya batterier, uppladdningsbara, olika typer (alkaliska eller kolzink) eller olika märken av batterier. Använd endast batterier av samma typ. Batterier som inte är uppladdningsbara får inte laddas. Uppladdningsbara batterier ska tas bort från produkten innan de laddas. Uppladdningsbara batterier får endast laddas under tillsyn av en vuxen. Kortslutning får inte ske kortslutas. Urtömda batterier ska omedelbart tas ur enheten. För att sätta i/byta batterier: skruva av batterilocket och ta bort batterihållet. Sätt i batterierna, notera polariteten och sätt i batterihållet och kontrollera att det sitter ordentligt i fästanordningen. Kontrollera att batterilocket är ordentligt fastskruvat innan användning. Förpackningen (och instruktioner om sådana finns) måste sparas eftersom de innehåller viktig information.

WARNINGS!

Avertissements! • Warnungen • Advertencias • Avvertenze • Waarschuwingen • Avisos

os produtos elétricos e eletrónicos residuais, incluindo pilhas e acumuladores, não devem ser descartados juntamente com o lixo doméstico. Se não for for possível reutilizar ou reciclar o seu artigo, este deverá ser descartado em locais públicos de recolha ou nas instalações de reciclagem das autoridades locais. Utilizar 3 pilhas de 1,5 V do tipo AA. Coloque as pilhas cuidadosamente, verificando as marcas dos polos positivo e negativo. Substitua todas as pilhas usadas ao mesmo tempo. Não misture pilhas novas e usadas, recarregáveis, de tipos diferentes (alcalinas ou zinco-carbono) ou pilhas de marcas diferentes. Utilize apenas pilhas do mesmo tipo. As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas. As pilhas recarregáveis só devem ser recarregadas sob a supervisão de adultos. Os terminais de alimentação não devem estar sujeitos a curto-circuito. As pilhas gastas devem ser removidas imediatamente. Para inserir/substituir as pilhas: Desaparafuse a tampa das pilhas e insira as pilhas, observando a orientação de polaridade. Certifique-se de que a tampa da bateria fica firmemente aparafusada no seu lugar antes da utilização. Embalagem (e instruções, se incluídas) devem ser guardadas, porque contêm informações importantes.

GR Τούτο νέο προϊόν δεν πρέπει να συνδέεται απευθείας στο ηλεκτρικό δίκτυο. Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συμβατό μετασχηματιστή που προφυλάσσει από τα βραχυκυκλώματα και βρίσκεται σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61558-2-26 ή είναι μετασχηματιστής παιχνιδιών σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61558-2-7. Μέγιστη ονομαστική ισχύς: 5V DC. Το φωτεινό μπορεί να τροφοδοτείται από μπαταρίες ή από micro USB. Όταν το καλώδιο micro USB συνδέεται στη βάση, παρακάμπτονται οι τροφοδοσίες από τις μπαταρίες. Δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση των LED. Το σύμβολο διαγραμμένου τροχήλατου κάδου που εμφανίζεται σε αυτό το προϊόν σας επενθυμίζει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές δεν πρέπει να καταχωρίζονται μαζί με τα οικιακά απόβλητα. Εάν δεν μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε ή να ανακυκλώσετε το προϊόν σας, θα πρέπει να το απορρίψετε σε κατάλληλη δημοτική εγκατάσταση/ τοπικές εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Χρησιμοποιήστε 3 μπαταρίες 1,5v τύπου AA. Φροντίστε να τοποθετήσετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τις υποδείξεις για τους πολικούς τερματισμούς. Μην αναμιγνύετε χρησιμοποιημένες και νέες μπαταρίες, επαναφορτιζόμενες, μπαταρίες διαφορετικών τύπων (αλκαλικές ή ανθρακο-ψευδαργύρου) ή διαφορετικές μάρκες. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του ίδιου τύπου. Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το προϊόν πριν από τη φόρτισή τους. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται υπό την επίβλεψη ενηλίκου. Οι ακροδέκτες τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται. Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται αμέσως. Για την τοποθέτηση / αντικατάσταση των μπαταριών: Ξεβιδώστε το κάτω μέρος της μπαταρίας και αφαιρέστε την υποδοχή της μπαταρίας. Τοποθετήστε τις μπαταρίες, σύμφωνα με τον οδηγό τοποθέτησης και ακολουθήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τις υποδείξεις πολικότητας. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι της μπαταρίας έχει βιδωθεί καλά πριν από τη χρήση. Η συσκευασία (και οι οδηγίες, εφόσον παρέχονται) πρέπει να φυλάσσονται, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες.

HU Ezt a terméket nem szabad közvetlenül az elektromos hálózatra csatlakoztatni. Az eszköz kompatibilis kisfeszű adapterrel használható. Eseték az IEC 61558-2-26 szabvány szerinti rövidzárlatbiztos biztonsági leválasztó adapternek vagy az IEC 61558-2-7 szabvány szerinti játékadapternek kell lennie. Maximális névleges kimenet: 5 VDC. A lámpa elemmel vagy micro-USB-csatlakozón keresztül működtethető. Amikor a micro-USB- kábelt az aljzathoz csatlakoztatja, a termék az elemekről nem használja. A LED-ek nem cserélhetők. A áthúzott szemetes szimbólum arra figyelmeztet, hogy az elektromos és elektronikai termékeket, elemeket és akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékok közé dobni. Ha nem tudja újrahelyezhetővé vagy újrahasznosítani a terméket, akkor azt hulladékudvarban/ helyi önkormányzat újrahasznosító létesítményben kell ártalmatlanítani. Használjon 3 x 1,5 V-os AA típusú elemet. Ügyeljen arra, hogy az elemeket a pluszt és mínuszt jelölések figyelembevételével helyezze be. Az összes használt elemet egyszerre cserélje ki. Ne keverjen használt és új elemeket, újratölthető, különböző típusú (alkáli vagy szén-cink) vagy különböző márkájú elemeket. Csak azonos típusú elemeket használjon. A nem újratölthető elemeket ne próbálja feltölteni. Töltés előtt távolítsa el a termékből az újratölthető elemeket. Az újratölthető elemek töltése kizárólag felnőtt felügyelete mellett történhet. A tápcsatlakozókat nem szabad rövidre zárni. A lemerült elemeket azonnal el kell távolítani. Az elemek behelyezéséhez / cseréjéhez: csavarja le az elemzsákot, és távolítsa el az elemtartót. Helyezze be az elemeket, ügyelve a polaritásra, majd helyezze be az elemtokozót, és ellenőrizze, hogy megfelelően van-e behelyezve az elemtartóban a fészekben. Használat előtt győződjön meg arról, hogy az elemtartó fedele megfelelően van-e csavarva. A csomagolást (és a használati utasítást, ha van) meg kell őrizni, mert fontos információkat tartalmaz.

SK Produktet nie je ideálne pripojiť priamo k sieťovému napájaniu. Tento produkt je možné používať s kompatibilným sieťovým transformátorom. Musí to byť bezpečnostný transformátor izolovaný proti skratu podľa normy IEC 61558-2-26 alebo transformátor hračiek podľa normy IEC 61558-2-7. Maximálny menovitý výkon: 5 V DC. Svetlo je možné napájať z batérií alebo pomocou micro USB kábla. Keď je micro USB kábel pripojený k základni, batérie sa nebudú používať. LED diódy nie sú vymeniteľné. Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na kolieskach vyobrazený na tomto produkte pripomína, že použité elektrické a elektronické produkty, batérie a akumulátory by nemali byť likvidované spolu s domovým odpadom. Ak svoj produkt nemôžete znova použiť alebo recyklovať, mali by ste ho zlikvidovať v miestnom komunálnom/recyklačnom zariadení. Používajte 3 x 1,5 v batérie typu AA. Dbajte na to, aby ste batérie vložili tak, aby boli dodržané značky plus a mínus. Vymeňte všetky použité batérie naraz. Nemiešajte použité a nové batérie, nabíjateľné, alebo typy (alkalické alebo uhlíkovo-zinkové) alebo batérie rôznych značiek. Používajte iba batérie rovnakého typu. Nenabíjateľné batérie nie sú určené na opätovné nabíjanie. Nabíjateľné batérie musia byť vybraté z produktu pred ich nabíjaním. Nabíjateľné batérie môžu byť nabíjané iba pod dohľadom dospelej osoby. Napájacie svorky sa nesmú skratovať. Vybité batérie je potrebné ihneď odstrániť. Vloženie/výmena batérií: Odskrutkujte kryt batérií a vyberte priehradku na batérie. Vložte batérie, pričom dbajte na správnu polaritu, a dajte priehradku na batérie a skontrolujte, či je všetká správným smerom do tele batérky. Pred použitím skontrolujte, či je kryt batériového bezpečne zaskrutkovaný. Obal (a pokyny v prípade, že sú jeho súčasťou) je potrebné uschovať, pretože obsahuje dôležité informácie.

CZ Tento produkt nesmí být připojen přímo k síťovému napájení. Tento produkt lze používat s kompatibilním síťovým transformátorem. Musí to být bezpečnostní transformátor izolovaný proti zkratu podle normy IEC 61558-2-26 nebo transformátor hraček podle normy IEC 61558-2-7. Maximální jmenovitý výkon: 5 V DC. Svítilna je napájena z baterií nebo pomocí micro USB kabelu. Při připojení kabelu micro USB k základně nejsou baterie používány. LED diody nelze vyměnit. Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách na tomto výrobku připomíná, že použité elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory by neměly být likvidovány spolu s domovým odpadem. Pokud produkt nemůžete znovu použít nebo recyklovat, měli byste jej zlikvidovat v místním sběrném dvoře. Použijte 3 baterie 1,5 V typu AA. Dbejte na to, aby vložení baterií odpovídalo značkám plus a mínus. Všechny použité baterie vyměňte současně. Nemíchejte použité a nové baterie a nabíjecí baterie, ani různé typy (alkalické nebo zinko-uhlíkové) ani jiné značky baterií. Používejte pouze baterie stejného typu. Nedobíjejí baterie nelze dobíjet. Dobíjecí baterie musí být z produktu před nabíjením vyjmuty. Nabíjecí baterie lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby. Připojovací svorky nelze zkratovat. Vybité baterie se musí okamžitě vyjmout. Vložení / výměna baterií: Odšroubujte víko baterie a odstraňte kryt baterie. Vložte baterie do vyznačené polarity, dbejte pokynům baterie a odstraňte kryt baterie. Ujistěte se, že je kryt baterie pevně přišroubován. Obal (a návod, pokud je součástí balení) je třeba uschovat, protože obsahuje důležité informace.

WARNINGS!

Avertissements! • Warnungen • Advertencias • Avvertenze • Waarschuwingen • Avisos

resultodure gjenstanden din skal den kastes på en kommunal gjenvinningsstasjon eller lokale myndigheters resirkuleringsanlegg. Bruk 3 stk. 1,5 V type AA batterier. Pass på at du setter inn batteriene i henhold til plass- og minusmarkeringene. Bytt alle brukte batterier samtidig. Ikke bland brukte og nye batterier, oppladbare batterier, ulike typer batterier (alkaliske eller karbonsink) eller ulike batterimerker. Bruk kun batterier av samme type. Ikke-oppladbare batterier må ikke lades. Oppladbare batterier må fjernes fra produktet før de lades. Oppladbare batterier må kun lades under tilsyn av voksne. Forsyningsterminalene må ikke kortsluttes. Utladede batterier må straks fjernes. Slik setter du inn/skifter batterier: Skru av batterilokket og fjern batteriholdet. Sett inn batteriene. Følg polaritetsmerkeleddingen og sett inn batteriholdet. Kontroller at det er satt inn på riktig måte i lommelykten. Forsikre deg om at batteriluken er ordentlig skrudd på på plass før bruk. Emballasje (og instruksjoner hvis disse følger med) må tas vare på fordi de inneholder viktig informasjon.

PL Produktu nie można podłączać bezpośrednio do zasilania sieciowego. Ten produkt może być używany z kompatybilnym transformatorem zasilanym z sieci. Musi to być transformator zabezpieczający przed zwarciem zgodny z normą IEC 61558-2-26 lub transformator do zabawek zgodny z normą IEC 61558-2-7. Max znamionowe napięcie wyjściowe: 5 V DC. Oświetlenie może być zasilane bateriami lub za pomocą kabla micro USB. Po podłączeniu kabla micro USB do podstawy zasilanie baterii zostanie odłączone. Diody LED nie są wymienne. Symbol przekreślonego kosza na śmieci znajdujący się na tym produkcie przypomina, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także baterii i akumulatorów nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Jeśli produkt nie może zostać ponownie użyty lub poddany recyklingowi, należy go zutylizować w zakładzie recyklingowym. Używać 3 baterii AA 1,5 V. Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na oznaczenia plus i minus. Wymienić wszystkie zużyte baterie w tym samym czasie. Nie należy używać jednocześnie zużytych i nowych baterii, baterii z akumulatorami, baterii różnego rodzaju (alkalicznych lub węglowo-cynkowych) ani baterii różnych marek. Należy używać wyłącznie baterii tego samego rodzaju. Nie ładować baterii nienadających się do ponownego ładowania. Akumulatory należy wyjąć z urządzenia przed ładowaniem. Dzieciom wolno ładować akumulatory tylko pod nadzorem osób dorosłych. Nie wolno zwierać zacisków zasilających. Wyczerpane baterie należy natychmiast wyjąć z urządzenia. Wkładanie/wymiana baterii: odkręcić pokrywę baterii i zdjąć obudowę. Włóż baterie, przestrzegając wskazówek dotyczących biegunowości, a następnie zamknąć baterii i sprawdź, czy jest prawidłowo włożona. Przed użyciem należy upewnić się, że pokrywa baterii jest dobrze przykręcona. Należy zachować opakowanie oraz instrukcje (jeśli są dołączone) ze względu na zawarte w nich ważne informacje.

HR Ovaj proizvod ne smije se priključiti direktno u strujnu utičnicu. Ovaj artikl se može koristiti sa kompatibilnim strujnim transformatorom. To mora biti sigurnosni strujni transformator otporan na kratki spoj prema IEC 61558-2-26 ili transformator za igračke prema IEC 61558-2-7 Maksimalni nominalni izlaz: 5 V DC. Svjetlo se može napajati baterijama ili mikro USB-om. Kada je mikro USB kabl povezan sa bazom, baterije se ne koriste. LED diode se ne mogu zamijeniti. Simbol precrtane kante za otpatke na ovom proizvodu je da vas podsjeti na to da otpadni električni i elektronski proizvodi, baterije i akumulatori ne treba da se odlažu zajedno sa kućnim otpadom. Ako ne možete ponovo da koristite ili reciklirate proizvod, potrebno je odložiti ga u centru za reciklažu kućnog otpada/postrojenje za reciklažu u lokalnoj zajednici. Koristite 3 x 1,5 V baterije tip AA. Vodite računa da postavite baterije poštujući oznake plus i minus. Zamenite sve korišćene baterije istovremeno. Nemojte meriti korišćene i nove baterije, punjive, različitih tipova (alkalne ili cink-ugljenične) ili baterije različitih brendova baterije. Koristite samo baterije istog tipa. Nepunjive baterije se ne smeju puniti. Punjive baterije treba ukloniti iz proizvoda pre punjenja. Punjive baterije se smeju puniti samo pod nadzorom odrasle osobe. Kontakti za napajanje ne smeju biti kratki spoj. Izpražnjene baterije treba odmah izvaditi. Za umetanje/zamenu baterija: Odvrnite poklopac baterije i uklonite kutiju baterije. Umetnite baterije, poštujući naznačeni polaritet; umetnite kutiju baterije i proverite da li je pravilno umetnuta u leđi baterijski ležaj. Uverite se da je poklopac baterije čvrsto pričvršćen pre upotrebe. Pakovanje (i uputstva, ako su uključena) moraju se čuvati jer sadrže važne informacije.

SI Tento produkt nesmete byť priamo pripojený k sieťovému napájaniu. Tento predmet je možné použiť s kompatibilným sieťovým transformátorom. Musí to byť bezpečnostný transformátor izolovaný proti skratu podľa normy IEC 61558-2-26 alebo transformátor hračiek podľa normy IEC 61558-2-7. Maximálny menovitý výkon: 5 V DC. Svetlo je možné napájať z batérií alebo pomocou micro USB kábla. Keď je micro USB kábel pripojený k základni, batérie sa nebudú používať. LED diódy nie sú vymeniteľné. Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na kolieskach vyobrazený na tomto produkte pripomína, že použité elektrické a elektronické produkty, batérie a akumulátory by nemali byť likvidované spolu s domovým odpadom. Ak svoj produkt nemôžete znova použiť alebo recyklovať, mali by ste ho zlikvidovať v miestnom komunálnom/recyklačnom zariadení. Používajte 3 x 1,5 v batérie typu AA. Dbajte na to, aby ste batérie vložili tak, aby boli dodržané značky plus a mínus. Vymeňte všetky použité batérie naraz. Nemiešajte použité a nové batérie, nabíjateľné, alebo typy (alkalické alebo uhlíkovo-zinkové) alebo batérie rôznych značiek. Používajte iba batérie rovnakého typu. Nenabíjateľné batérie nie sú určené na opätovné nabíjanie. Nabíjateľné batérie musia byť vybraté z produktu pred ich nabíjaním. Nabíjateľné batérie môžu byť nabíjané iba pod dohľadom dospelej osoby. Napájacie svorky sa nesmú skratovať. Vybité batérie je potrebné ihneď odstrániť. Vloženie/výmena batérií: Odskrutkujte kryt batérií a vyberte priehradku na batérie. Vložte batérie, pričom dbajte na správnu polaritu, a dajte priehradku na batérie a skontrolujte, či je všetká správným smerom do tele batérky. Pred použitím skontrolujte, či je kryt batériového bezpečne zaskrutkovaný. Obal (a pokyny v prípade, že sú jeho súčasťou) je potrebné uschovať, pretože obsahuje dôležité informácie.

ID Produk ini tidak boleh disambungkan langsung ke bekalan elektrik. Item ini boleh digunakan dengan transformer kuasa rendah yang serasi. Ini mesti merupakan pengasingan keselamatan transformer yang dilindungi litar pintas mengikut IEC 61558-2-26 atau transformer mainan mengikut IEC 61558-2-7. Output terkadar maksimum: 5V DC. Lampu boleh dikuasakan oleh bateri atau micro USB. Apabila kabel micro USB disambungkan ke pangkalan, bateri akan dipintas. LED tidak boleh diganti. Simbol tong sampah beroda yang dicoret pada produk ini mengingatkan anda bahawa sisa elektrik dan elektronik, bateri dan akumulator tidak boleh dibuang bersama sampah isi rumah. Jika anda tidak boleh menggunakan semula atau mengitar semula artikel anda, ia harus dibuang di tapak pelupusan sampah/ kemudahan kitar semula pihak berkuasa tempatan. Gunakan 3 bateri jenis AA 1.5v. Pastikan bateri dipasang dengan betul mengikut tanda positif dan negatif. Gantikan semua bateri yang digunakan pada masa yang sama. Jangan campurkan bateri yang digunakan dan baharu, boleh dicas semula, jenis yang berbeza (alkali atau zink-karbon) atau jenama bateri yang berbeza. Hanya gunakan bateri dari jenis yang sama. Bateri yang tidak boleh dicas semula tidak boleh dicas semula. Bateri yang boleh dicas semula harus dikeluarkan dari produk sebelum dicas. Bateri yang boleh dicas semula hanya boleh dicas di bawah pengawasan orang dewasa. Terminal bekalan tidak boleh litar pintas. Bateri yang habis harus segera dikeluarkan. Untuk memasukkan / menggantikan bateri: Buka penutup bateri dan masukkan bateri, perhatikan panduan polaritas. Pastikan penutup baterai terpasang dengan aman di tempatnya sebelum digunakan. Kemasan (dan instruksi jika disertakan) harus disimpan karena berisi informasi penting.

DESIGNED IN THE UK
PALADONE®
TEL: +44 (0)1273 230087
WORKING TITLE: ICON LAMP- KWART
DATE OF CREATION: 02/2020
THIS IMAGE REMAINS THE INTELLECTUAL COPYRIGHT OF PALADONE PRODUCTS LTD 2020
PANTONE REFERENCES / FINISHES:
BLACK
CUTTER GUIDE INFORMATION:
INDICATES CUT
CUTTER GUIDE INFORMATION:
297 MM (W) X 210 MM (H)

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

DESIGNED IN THE UK
PALADONE®
PALADONE PRODUCTS LTD
APEX HOUSE, EDLMAN WAY
SHOREHAM-BY-SEA
WEST SUSSEX, BN43 6HZ, UK
3SG, CHEMIN DU PRÉ NEUF, SUITE
CEDEX 04877, 38350, LA MURE, FR
PALADONE.COM

RECICLA
IN Amni

K: 43-577-590 | T: 71-145-624 | PPIS227HK
K: 43-577-583 | T: 71-145-617 | PPIS299KUR

Micro USB Input 5V DC 500mA
USB cable not included
Requires 3 x 1.5V AA batteries

UK ONLY
Recycle